

Инструкция за инсталация

Дистанционното управление на приемника за сателитна ТВ може да се програмира да управлява и телевизора.

За целта се ползват „Бутони за други устройства“.

Можете да програмирате до шест бутона на дистанционното.

Ръчна настройка:

1. Натиснете и задръжте бутон и бутона Вкл./Изкл. телевизор на приемника за около 3 секунди.
2. LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
3. Поставете дистанционното на телевизора и това на приемника едно срещу друго, на разстояние около 10см.
4. Натиснете бутона, който искате да програмирате на дистанционното на приемника(например Вкл./ Изкл.) и натиснете аналогичния бутон на дистанционното на телевизора.
5. Ако е изпълнено правилно, LED индикаторът на дистанционното на приемника ще премигне 3 пъти.
6. Повторете за останалите бутона, които желаете да програмирате.
7. Завършете операцията, като натиснете бутон.